

## Düsenreiniger für Tintenstrahldrucker



Spezialreiniger für alle Tintenpatronen und Druckköpfe (Canon, Epson, HP, Lexmark, Xerox etc.). Reinigt verstopfte Düsen und sorgt für ein klares Schriftbild. Hochwirksame Reinigungsflüssigkeit. Ausreichend für viele Anwendungen.  
Inhalt: **30 ml** + Spritze + Anleitung.

### Gebrauchsanweisung für Tintenpatronen mit integrierten Druckköpfen:

Besitzen Sie einen Drucker mit Wechsel-Druckköpfen, d.h. Tintentank und Druckdüsen bilden eine Einheit (z.B. HP DeskJet Serien, Lexmark Serien, einige Xerox und Canon Serien) dann reinigen Sie den Druckkopf wie folgt:

#### Bei leichter Verunreinigung:

1. Ziehen Sie etwas Düsenreiniger mit der beiliegenden Spritze auf.
2. Geben Sie 1 – 2 Tropfen auf den Druckkopf und lassen Sie den Düsenreiniger einige Minuten einwirken.
3. Wischen Sie die Düsenplatte anschließend gut mit einem Stück Küchenrolle ab.
4. Patrone wie gewohnt wieder in den Drucker einsetzen und Testdruck starten.  
Bei Bedarf den ganzen Vorgang wiederholen.

#### Bei schwerer Verunreinigung:

1. Befüllen Sie ein flaches Gefäß mit ca. 3 - 5 mm Höhe Düsenreiniger.
2. Stellen Sie die Druckpatrone in das Gefäß, so dass die Düsen vollständig vom Düsenreiniger umspült sind und richtiggehend darin baden.
3. Je nach Verunreinigung zwischen 5 Minuten und 12 Stunden so stehen lassen.  
**Anmerkung:** Bei Canon Geräten mit einzelnen Tintenpatronen, bei denen der Druckkopf heraus genommen werden kann, legen Sie den ganzen Druckkopf **ohne** der Patronen in die Reinigungsflüssigkeit!

**Kontakte:** Reinigen Sie auch regelmäßig die Kontaktflächen an der Druckpatrone und im Drucker.

### Gebrauchsanweisung für fix eingebaute Druckköpfe:

Besitzen Sie einen Drucker mit fix eingebautem Druckkopf (z.B. alle Epson-Serien), dann gehen Sie wie folgt vor:

1. Bewegen Sie den Druckkopf aus der Parkposition indem Sie einen Druckauftrag erteilen.
2. Ziehen Sie während des Druckens, wenn sich der Druckkopf im Zentrum des Druckes befindet, den Netzstecker.
3. Schneiden Sie sich ein Reinigungspad (z.B. 2 – 3 Lagen einer Küchenrolle) auf die Größe des Druckkopfes zu und legen Sie es in die freie Parkposition.
4. Tränken Sie das Reinigungspad mit dem Düsenreiniger.
5. Schieben Sie anschließend den Druckkopf mit der Hand auf das befeuchtete Pad und lassen Sie den Kopf je nach Verunreinigung 5 bis 30 Minuten auf dem Pad stehen.
6. Entfernen Sie das Reinigungspad.
7. Schließen Sie den Drucker wieder an das Stromnetz an.
8. Führen Sie einige Druckkopfreinigungen durch (siehe Druckerhandbuch).

Lesen Sie auch unbedingt zusätzlich unsere „Tipps & Tricks“. Sie finden alle Anleitungen usw. auch bei uns im Internet auf [www.ok4you.at](http://www.ok4you.at).

---

© ok4you – DRUCKERTANKSTELLEN

...Ihr Partner für Tinten, Toner, Papiere, Patronen usw.!

Zentrale: A - 5302 Henndorf am Wallersee, Hauptstrasse 67a, Tel. + Fax Büro: +43 / 6214 / 20383, E-Mail: [ok4you@sbg.at](mailto:ok4you@sbg.at)  
Tel. Support Hotline: 0650 / 415 22 32 ( Mo. – Fr. 10 – 18 Uhr)

Adressen, Anleitungen, Infos, Hilfe, Tipps & Tricks, technischer Support, Onlineshop usw.: [www.ok4you.at](http://www.ok4you.at)

Änderungen, Druckfehler, Irrtümer vorbehalten. Tinten, Spritzen, Nadeln etc. von Kindern fern halten! Es gelten unsere AGB. <sup>TM</sup> Hewlett Packard, Canon, Lexmark, Xerox, Epson usw. ® sind eingetragene Markenzeichen der jeweiligen Hersteller. Das Nachfüllen der Tintenpatronen erfolgt immer auf eigene Gefahr. Wir übernehmen keine Haftung für Verschmutzungen und Beschädigungen an Geräten, Möbeln, Kleidung etc. Besuchen Sie für weitere interessante Angebote auch unsere Internetseite [www.ok4you.at](http://www.ok4you.at).