

Reset von HP Patronen Nr. 15, 45, 78

- Status: wiederbefüllte Patronen im Drucker.
- Drucker einschalten
 - Deckel öffnen, **beide** Patronen raus nehmen
 - beide Patronen mit den Düsen nach unten und auf die Kontakte schauend vor sich aufstellen
 - **bei beiden** Patronen jeweils die obersten 4 Kontakt-Punkte in der ganz linken Kontaktspalte (blaue Kontakte im Bild) mit Tesafilm oder Isolierband überkleben - also so:



- beide Patronen wieder einsetzen
- Deckel schließen
- Deckel nach 3 – 4 Sekunden wieder öffnen
- warten, bis der Drucker den Patronen-Schlitten wieder frei gibt (zeigt dann bei einer der beiden Patronen einen Fehler an - ignorieren)
- Deckel öffnen, beide Patronen entfernen
- beide Patronen mit den Düsen nach unten und auf die Kontakte schauend vor sich aufstellen
- den Tesafilm entfernen
- bei beiden Patronen jeweils die obersten 4 Kontakt-Punkte in der ganz rechten Kontaktspalte mit Tesafilm überkleben (grünen Kontaktpunkte im Bild)
- beide Patronen wieder einsetzen
- Deckel schließen
- Deckel nach 2-3 Sekunden wieder öffnen
- warten, bis der Drucker den Patronen-Schlitten wieder freigibt (zeigt dann bei einer der beiden Patronen einen Fehler an - ignorieren)
- Deckel öffnen, beide Patronen entfernen
- den Tesafilm entfernen
- die Kontakte zur Sicherheit reinigen
- beide Patronen wieder einsetzen
- Deckel schließen, das war's !!!

Jetzt noch zum Test und zur Sicherheit (z.B. bei 900er, 970er Serien):

- Testdruck 41 starten
- Power festhalten, 4 * X, 1 * FF drücken, Power loslassen -> ganz unten muss bei "Remaining Quantities:" zweimal 100% stehen (oder zumindest 98 bzw. 99).
- Patronen-Ausrichtung starten (wenn der Drucker es nicht automatisch macht)
- Power festhalten, 3 * FF drücken, Power loslassen

Wichtig:

Das Resetten dieser Patronen funktioniert nach dieser Anleitung garantiert bei fast allen Druckern der Serien DeskJet 700 - 1220, ist jedoch leider manchmal abhängig von der verwendeten Betriebssystemversion und der Gerätetreiberversion.

Grundsätzlich: Die neueren HP Geräte (Drucker und PSC) merken sich 3 Seriennummern von Patronen. Wenn man daher zuerst 3 leere Patronen nacheinander einsetzt (dann immer ca. 1 – 2 Min.. warten und Gerät initialisieren lassen, nicht vorher abberechnen!), erkennt das Gerät automatisch die gefüllte 4. Patrone wieder als neue, volle Patrone! Also immer alte, leere Patronen aufheben, nicht wegwerfen.

Alternative: die Tintenstandsanzeige (= Blattzähler) komplett über die HP Software („Toolbox“) abschalten. Oder einfach die "Bidirektionale" Verbindung PC <-> Drucker abschalten. Dann druckt das Gerät solange bis die Patrone leer ist.

Aber Achtung: Immer vorher nachfüllen, damit die Düsen nicht verbrennen! Wie viel Normseiten mit 5% Deckung Sie mit einer Patrone drucken, finden Sie normalerweise im HP Handbuch. Diese Werte sind jedoch immer nur Näherungswerte, keine absolut immer gültigen Zahlen.