

Konfiguration D-Link Router DI604

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres D-Link Routers DI604! Anbei finden Sie eine Kurzanleitung für die einfache Konfiguration.

Bevor Sie mit der Konfiguration beginnen, muss auf Ihrem PC bereits die AonSpeed Verbindung installiert sein.

- Stecken Sie das Ethernetkabel (Verbindungskabel zwischen Modem und Ihrem PC) vom Computer ab und stecken Sie es in den WAN-Port des Routers.
- Mit dem Ethernetkabel, das im Lieferumfang des Routers enthalten ist, verbinden Sie Ihren PC mit einem der LAN-Ports Ihres Routers.
- Öffnen Sie das Fenster mit den Netzwerkeigenschaften (Start/Menü/Netzwerk und LAN-Verbindung).





 Öffnen Sie die AonSpeed LAN Verbindung (siehe vorheriges Bild). Danach klicken Sie auf Internetprotokoll (TCP/IP) und auf Eigenschaften.

🗕 Eigenschaften von LAN-Verbindung	? ×
Allgemein Authentifizierung Erweitert	
Verbindung herstellen unter Verwendung von:	
B 3Com 10/100-Mini-PCI-Ethernetadapter	
K <u>o</u> nfigurierer	
 Client für Microsoft-Netzwerke Datei- und Druckerfreigabe für Microsoft-Netzwerke QoS-Paketplaner Internetprotokoll (TCP/IP) 	
Installieren Deinstallieren Eigenschafte	en
Beschreibung TCP/IP, das Standardprotokoll für WAN-Netzwerke, das de Datenaustausch über verschiedene, miteinander verbunder Netzwerke ermöglicht.	n 1e
Symbol bei Verbindung im Infobereich anzeigen	
OK Abbr	echen

Eigenschaften von Internetprotok	oll (TCP/IP) 🛛 🛛 🛛 🛛 🤶 🔀
Allgemein	
IP-Einstellungen können automatisch zu Netzwerk diese Funktion unterstützt. W den Netzwerkadministrator, um die geei beziehen.	ugewiesen werden, wenn das enden Sie sich andernfalls an gneten IP-Einstellungen zu
O I <u>P</u> -Adresse automatisch beziehen	
Solgende IP- <u>A</u> dresse verwenden:	
IP-Adresse:	10 . 0 . 0 .140
S <u>u</u> bnetzmaske:	255.255.255.0
<u>S</u> tandardgateway:	
ODNS-Serveradresse automatisch b	peziehen
Solgende DNS-Serveradressen ve	rwenden:
Bevorzugter DNS-Server:	
Alternativer DNS-Server:	· · ·
	<u>E</u> rweitert
	OK Abbrechen



- Ändern Sie die Einstellungen auf
 - IP Adresse automatisch beziehen und
 - DNS Serveradresse automatisch beziehen.
 - Anschließend klicken Sie auf "OK" und schließen alle Fenster.

Eigenschaften von Internetprotokoll (TCP/IP)	? 🗙
Allgemein Alternative Konfiguration	
IP-Einstellungen können automatisch zugewiesen werden, wenn das Netzwerk diese Funktion unterstützt. Wenden Sie sich andernfalls an den Netzwerkadministrator, um die geeigneten IP-Einstellungen zu beziehen.	
⊙ IP-Adresse automatisch beziehen	
── Folgende IP- <u>A</u> dresse verwenden:	
IP-Adresse:	
S <u>u</u> bnetzmaske:	
Standardgateway:	
DNS-Serveradresse automatisch beziehen	
Folgende DNS-Serveradressen <u>v</u> erwenden:	
Bevorzugter DNS-Server:	
Alternativer DNS-Server:	
<u>E</u> rweitert	
ОК АЫ	rechen

• Starten Sie den Computer neu

• Öffnen Sie Ihren Internet Explorer und geben als Internetadresse "192.168.0.1" ein. Sie starten damit das Konfigurationsprogramm für Ihren Router.

Verbindung zu 1	92.168.0.1 herstellen 🛛 ? 🔀
	G A
DI-604	
<u>B</u> enutzername:	🖸 admin 🛛 👻
<u>K</u> ennwort:	
	Kennwort speichern
	OK Abbrechen

- Benutzername ist "admin" und anschließend klicken Sie auf "OK".
- Danach öffnet sich das Konfigurationsprogramm des Routers.



• Klicken Sie nun den Button "Run Wizard".



• Klicken Sie auf "Next".





 Hier können Sie Ihr Passwort ändern, ansonsten klicken Sie auf "Next".

🕙 Setup Wizard - Micro	soft Interne	t Explo	rer		
D-Link		D]-6	04 Se	tup W	izard
	Set Pa	sswor	d	-	
You may change the admi Click Next to continue.	in account pa:	ssword I	by entering	in a new p	oassword.
Old Password	•••••				
New Password					
Reconfirm					
			_	-	
		G	83	9	0
		Back	Cancel	Next	Exit

• Hier können Sie die Zeitzone ändern und anschließend klicken Sie auf "Next".





• Hier wählen Sie die Option "Others" und anschließend "Next".

🗿 Setup Wizard - Micros	oft Internet Explorer
D-Link	DI-604 Setup Wizard
Select Inte	rnet Connection Type (WAN)
Select the connection type to	connect to your ISP. Click Next to continue.
O Dynamic IP Address	Choose this option to obtain an IP address automatically from your ISP. (For most Cable modem users)
O Static IP Address	Choose this option to set static IP information provided to you by your ISP.
O PPP over Ethernet	Choose this option if your ISP uses PPPoE. (For most DSL users)
Others	PPTP and BigPond Cable.
	(9 (2 🕑 🕛
	Back Cancel Next Exit

• Wählen Sie "PPTP" und anschließend "Next".





• Hier tragen Sie folgende PPTP Settings ein

My IP Adress:	10.0.140
My Subnet Mask:	255.255.255.0
Server IP Address:	10.0.0.138
PPTP Account:	Teilnehmerkennung Ihres AonSpeed Accounts
PPTP Password:	Persönliches Kennwort Ihres AonSpeed
	Accounts
Anschließend klicker	n Sie auf "Next"

• Jetzt klicken Sie auf "Restart" und das Setup ist beendet.



 Zum Schluss öffen Sie im Internet Explorer die DFÜ-Einstellungen (unter Extras / Internetoptionen / Verbindungen) und aktivieren das Kästchen mit "Keine Verbindung wählen".

Viel Spaß mit Ihrem Router und AonSpeed, dem Breitbandinternet von Telekom Austria.