

NACHFÜLLANLEITUNG

für BC-20 Patronen

Den Verschlusspfropfen oben herausziehen. In der Patrone befindet sich ein Schwamm der die Tinte speichert. Mit der Spritzenadel durch die Refillöffnung bis fast ganz nach unten in den Schwamm stechen und etwa 10 ml Tinten ganz langsam einfüllen. Patrone wieder mit dem Pfropfen verschließen. Warten Sie etwa zwei Stunden bis sich die neue Tinte im Schwamm gesetzt und gleichmäßig verteilt hat.



© **www.ok4you.at**

***Qualitätstinten, Tintenpatronen, Lasertoner und Fotospezialpapiere
rund um die Uhr!***

Druckfehler, Irrtümer, technische Änderungen vorbehalten! Alle Markennamen, Logos und Bezeichnungen sind Eigentum der jeweiligen Hersteller. Das Refillen der Patronen erfolgt immer auf eigene Gefahr. Wir übernehmen keine Haftung für Verschmutzungen und Beschädigungen an Geräten, Möbeln, Kleidung etc. Besuchen Sie für weitere interessante Angebote unsere Internetseite www.ok4you.at