

NACHFÜLLANLEITUNG

für die Hewlett Packard® Tintenpatronen Nr. 27, 56 (schwarz) + 28, 57 (Farbe)

Tintenpatronen niemals ganz leer drucken. Immer nachfüllen **bevor sie ganz leer werden.** Dann können sie auch nicht leicht vertrocknen oder die Düsen verbrennen! Elektronik, Druckköpfe und Düsen immer fettfrei, sauber und trocken halten.

Stellen Sie die Patrone auf eine saugfähige Unterlage (z.B. Stück einer Küchenrolle).
Oben auf den Patronen befinden sich die HP Aufkleber. Diese einfach abziehen. Sie sehen dann sofort die orig. Befüllungslöcher. Achten Sie auf die richtige Anordnung der Farben, siehe Abbildungen unten.

Stechen Sie mit der Nadel in die jeweilige Farbkammer. **Achtung:** mit der Nadel **max. 25 mm** tief einstechen!
Füllen Sie **ganz langsam** max. ca. 15 ml Schwarz bzw. je Farbe max. ca. 3 - 5 ml ein. Niemals versuchen, mehr einzufüllen! Bei der schwarzen Patrone verteilen Sie die Tinte auf alle fünf Löcher, dann saugt sich der Schwamm gleichmäßig voll.

Achten Sie darauf, dass besonders bei den Farbpatronen unten an den Düsen keine Tinte austritt und in die benachbarte Farbkammer aufgesogen wird, sonst sind anfangs die Farben etwas vermisch. Sollte sich daher ein Tropfen bilden, diesen sofort abtupfen. Besser ist, Sie „wandern“ mit der Farbpatrone beim Nachfüllen etwas auf dem Stück von der Küchenrolle herum.

Kleben Sie ein Stück Klebestreifen oder den alten HP Aufkleber wieder über die Befüllungsöffnungen.

Achtung: Nicht die Luftkanäle dahinter mit abkleben. Die Patronen brauchen unbedingt diese Zwangsbelüftung!

Die Patronen rundherum (auch die Elektronikkontakte) gut abwischen und mind. etwa 1 Stunde auf einer **nicht saugenden** Unterlage stehen lassen, damit sich die Tinte in den Schwämmen gleichmäßig verteilen und weiter nach unten sickern kann. Dann erst wieder ins Gerät einsetzen und gleich eine Testseite drucken.

Lesen Sie auch unbedingt unsere „Tipps & Tricks“ und die Anleitung zum Resetten der Patronen 56 und 57, falls dies bei Ihrem Gerät eventuell notwendig ist. Sie finden alle Anleitungen etc. auch bei uns auf www.ok4you.at.



© ok4you - Druckertankstellen

Zentrale: A - 5302 Henndorf am Wallersee, Hauptstrasse 67a, Tel. + Fax Büro: +43 / 6214 / 20383, E-Mail: ok4you@sbg.at
Tel. Support Hotline: 0650 / 415 22 32 (Mo. – Fr. 10 – 18 Uhr)

Adressen, Anleitungen, Infos, Hilfe, Tipps & Tricks, technischer Support, Onlineshop usw.: www.ok4you.at

...Ihr Partner für Tinten, Toner, Papiere, Patronen usw.!

Änderungen, Druckfehler, Irrtümer vorbehalten. Tinten, Spritzen, Nadeln etc. von Kindern fern halten! Es gelten unsere AGB. TM Hewlett Packard® und das HP® Logo sind eingetragene Markenzeichen der Hewlett Packard Corp. Diese Nachfülltinten sind keine original Hewlett Packard® Produkte, jedoch bestens für die genannten Tintenpatrontypen geeignet. Das Refillen der Patronen erfolgt immer auf eigene Gefahr. Wir übernehmen keine Haftung für Verschmutzungen und Beschädigungen an Geräten, Möbeln, Kleidung etc. Besuchen Sie für weitere interessante Angebote auch unsere Internetseite www.ok4you.at.